

Liebe Eltern.

wir von **VTech®** sind überzeugt, dass unsere Kinder große Fähigkeiten in sich tragen.

Um diese Fähigkeiten zu fördern, entwickeln ausgebildete Pädagogen bei uns sinnvolle und kindgerechte Lernspielzeuge. Sie haben ein Produkt aus unserer Reihe V.Smile™ Das Lernspiel-System gekauft. Unsere V.Smile™ Produkte werden speziell für Kinder im Kindergarten-, Vorschul- und Schulalter entwickelt. Sie ermöglichen Ihrem Kind, sich spielerisch mit klassischen Lernthemen zu beschäftigen. Die den Kindern angeborene Freude am Lernen und Entdecken wird durch dieses motivierende Lernspielzeug verstärkt. Die Geschicklichkeit und das Reaktionsvermögen Ihres Kindes können durch die verschiedenen Lernspiele gesteigert werden.

Die individuelle Gestaltung der V.Smile™ Produkte, die altersgemäßen Inhalte und Themen werden Ihr Kind begeistern!

Das kindgerechte Design und die der Altersstufe angepasste Bedienung erlauben Ihrem Kind, sich spielerisch Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen.

Ihrem Kind und Ihnen wünscht VTech® viel Spaß beim Spielen und Lernen!

Mehr Informationen zu VTech® und weiteren VTech® Lernspielprodukten finden Sie unter: www.vtech.de

EINLEITUNG

V.Smile™ Magic Malboard – zusammen mit der V.Smile™ Lernkonsole kann man nun kreativ spielen und Bilder interaktiv und selbständig am Fernseher malen. Die mitgelieferte Lernspiel-Kassette bringt viel Lernund Zeichenspaß durch verschiedene Malkurse, Freies Zeichnen sowie Cartoons, Animationen und vieles mehr! Die altersgerecht abgestimmten Lerninhalte der V.Smile™ Lernspiel-Kassette garantieren eine optimale Förderung Ihres Kindes.

Verschiedene **Schwierigkeitsstufen** bieten Ihrem Kind immer neue Herausforderungen und steigern somit das Selbstvertrauen.

Also, worauf warten Sie noch? Schließen Sie Ihr **Magic Malboard** direkt an die Joystick-Buchse Ihrer V.Smile™ Lernkonsole an und los geht`s! Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Malen und Lernen.



ENERGIEVERSORGUNG

INHALT DER PACKUNG

- . 1 x V.Smile™ Magic Malboard
- 1 x V.Smile[™] Lernspiel "Zeichenatelier"
- 1 x Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

Warn- und Sicherheitshinweise:

Alle Verpackungsmaterialien wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen und -folien, Draht und Karton, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Untersuchen Sie das Spielzeug regelmäßig auf mögliche Schäden. Öffnen Sie es niemals selbst. Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Dieses Lernspielzeug enthält zerbrechliche Teile und Kleinteile, es ist daher nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

BESONDERHEITEN DES V.SMILE™ MAGIC MALBOARDS



Freies Zeichnen-

Taste

Drücken Sie auf diese Taste , um direkt in den Modus Freies Zeichnen zu wechseln. Wenn Sie die Taste "Freies Zeichnen" drücken, stoppt das jeweilige Spiel oder der Kunstkurs. Sie werden gefragt, ob Sie das Spiel wirklich beenden wollen. Bewegen Sie den magischen Stift oder die Pfeiltasten auf "Ja" , um das gegenwärtige Spiel zu beenden und direkt in den Modus "Freies Zeichnen" zu gelangen. Bewegen Sie den Stift oder die Pfeiltasten auf "Nein", um weiter zu spielen. Drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung.

Hilfe-Taste

Drücken Sie die Hilfe-Taste ¹/₂, damit Anweisungen wiederholt werden oder um Hinweise zu bekommen, die zur Lösung der Aufgaben nützlich sind.

Ende-Taste

Wenn Sie die Ende-Taste während des Spiel betätigen, wird das Spiel gestoppt und Sie werden gefragt, ob Sie das Spiel wirklich verlassen möchten. Wenn dies der Fall ist, wählen die die Antwort "Ja" Wählen Sie "Nein" wird das Spiel fortgesetzt. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Antwort zu bestätigen.

Pfeil-Tasten Drücken Sie nach rechts, links, oben oder unten auf den Pfeil-Tasten, um auf dem Bildschirm etwas

auszuwählen.

OK-Taste Drücken Sie die OK-Taste , um Ihre Auswahl

zu bestätigen oder um verschiedene Spielaktionen

auszuführen.

Kabel Verbinden Sie dieses Kabel mit der Joystick Buchse

von Spieler 1 an der **V.Smile™ Lernkonsole**.

Zeichenfeld Drücken Sie den Stift auf das Zeichenfeld, um ein

Spiel auszuwählen oder um zu zeichnen.

Magischer Stift

Benutzen Sie den Stift, um ein Spiel auszuwählen, zu zeichnen und um ein Spiel zu beenden.

ENERGIEVERSORGUNG

Das V.Smile™ Magic Malboard wird mit 4 x Mignon-Batterien (AA/LR6) betrieben.

EINLEGEN DER BATTERIEN

- Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug ausgeschaltet ist.
- Der Deckel des Batteriefachs befindet sich auf der Rückseite des Lernspielzeuges. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie 4 x Mignon-Batterien (AA/LR6) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefachs dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
- 3. Verschließen Sie nun wieder das Batteriefach.

BATTERIEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien. Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- · Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterientyp.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- · Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.



- · Verwenden Sie bitte keine wiederaufladbaren Batterien.
- Falls Sie wiederaufladbare Batterien verwenden, entnehmen Sie diese vor dem Laden aus dem Spielzeug und verwenden nur dafür vorgesehene Ladegeräte.
- Bitte aufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen laden.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

FÜR EINWANDFREIE FUNKTION UND LANGEN SPIELSPASS EMPFEHLEN WIR:

BATTERIEN GEHÖREN NICHT IN DEN HAUSMÜLL UND DÜRFEN NICHT VERBRANNT WERDEN. SCHONEN SIE IHRE UMWELT UND GEBEN SIE BITTE LEERE BATTERIEN AN DEN SAMMELSTELLEN AB. DANKE!

Anschluss an die V.Smile™ Lernkonsole

- Bevor Sie das V.Smile™ Magic Malboard an Ihre V.Smile™ Lernkonsole anschließen, prüfen Sie ob die V.Smile™ Lernkonsole funktioniert. Drücken Sie dazu die Ein-Taste auf der Vorderseite der V.Smile™ Lernkonsole. Die Ein-Taste sollte jetzt leuchten. Leuchtet sie nicht, prüfen Sie im Falle des Betreibens mit einem Netzteil, ob dieses richtig eingesteckt wurde. Im Batteriebetrieb überprüfen Sie bitte, ob die Batterien ordnungsgemäß eingelegt wurden. Achten Sie immer darauf, dass die Batterien richtig eingelegt werden. Falsch eingelegte Batterien können die ordnungsgemäße Funktion der V.Smile™ Lernkonsole beeinträchtigen oder das Gerät beschädigen.



Verbinden Sie das Kabel des V.Smile™ Magic Malboard mit der Joystick Buchse des Spieler 1 von der V.Smile™ Lernkonsole, wie auf der Abbildung dargestellt.

Anschluss an das Fernsehgerät

Vor dem Verbinden der V.Smile™ Lernkonsole mit Ihrem Fernsehgerät schalten Sie bitte alle Geräte aus.

Verbinden Sie die V.Smile™ Lernkonsole mit Ihrem Fernsehgerät, indem Sie die farbigen Stecker (CINCH-Stecker) der V.Smile™ Lernkonsole in die gleichfarbigen Video- bzw. Audio-Buchsen (CINCH-Buchsen) Ihres Fernsehgerätes einstecken.

Für Fernsehgeräte mit Stereo-Audio-Eingängen:



- Verbinden Sie den gelben Stecker des V.Smile™
 Lernkonsole-Kabels mit der gelben Video-Buchse
 Ihres Fernsehgerätes.
- Verbinden Sie den roten und weißen Stecker des V.Smile™ Lernkonsole-Kabels mit der roten und weißen Audio-Buchse Ihres Fernsehgerätes.

Für Fernsehgeräte mit einem Mono-Audio-Eingang:



- Verbinden Sie den gelben Stecker des V.Smile™
 Lernkonsole-Kabels mit der gelben Video-Buchse
 Ihres Fernsehgerätes.
- Verbinden Sie den weißen Stecker des V.Smile™
 Lernkonsole-Kabels mit der weißen Audio-Buchse
 Ihres Fernsehgerätes.

Für Fernsehgeräte mit einem SCART-Anschluss:

Wenn Ihr Fernsehgerät nur über einen SCART-Anschluss verfügt, verwenden Sie bitte den beiliegenden SCART-Adapter der V.Smile™ Lernkonsole.

- Verbinden Sie den gelben Stecker des V.Smile™ Lernkonsole-Kabels mit der gelben Video-Buchse des SCART-Adapters.
- Verbinden Sie den roten und weißen Stecker des V.Smile™ Lernkonsole-Kabels mit der roten und weißen Audio-Buchse des SCART-Adapters.
- Stecken Sie den SCART-Adapter in die SCART-Buchse Ihres Fernsehgerätes.
- Stellen Sie an Ihrem Fernsehgerät den Video- bzw. AV-Kanal ein. Über die korrekte Einstellung des gewünschten Video- bzw. AV-Kanals informieren Sie sich ggf. in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.

Anschluss an den Videorecorder:

Für den Fall, dass Ihr Fernsehgerät weder über Video- und Audio-Buchsen noch über einen SCART-Anschluss verfügt, gibt es zusätzlich die Möglichkeit, die **V.Smile™ Lernkonsole** an Ihren Videorecorder oder DVD-Spieler anszuschließen. Voraussetzung ist, dass diese Geräte über die benötigten Video- bzw. Audio-Eingangsbuchsen verfügen.





- Verbinden Sie den gelben Stecker des V.Smile™ Lernkonsole-Kabels mit der gelben Video-Buchse Ihres Videorekorders.
- Verbinden Sie den roten und weißen Stecker des V.Smile™ Lernkonsole-Kabels mit der roten und weißen Audio-Buchse Ihres Videorekorders.
- Bei Aufleuchten der Fernseh-Kontrollleuchte ist die V.Smile™ Lernkonsole richtig angeschlossen.

SPIELBEGINN

- Prüfen Sie zu Beginn, ob die V.Smile™ Lernkonsole ausgeschaltet ist.
- Stecken Sie die V.Smile™ Lernspielkassette fest in den Steckplatz auf der Vorderseite der V.Smile™ Lernkonsole des Gerätes und achten Sie darauf, dass die Vorderseite der Kassette zu Ihnen nach vorne zeigt.
- Schalten Sie die V.Smile™ Lernkonsole ein, indem Sie die Ein-Taste drücken.

Benutzen Sie den **magischen Stift**, um ein Spiel auszuwählen. Drücken Sie dazu den Stift auf das Zeichenfeld des **V.Smile™ Magic Malboards** oder wählen Sie mit Hilfe der Pfeil-Tasten ein Spiel aus und drücken Sie zur Bestätigung die **OK-Taste**.



1. Freies Zeichnen

In diesem Menü kann gezeichnet werden, was man möchte. Hierbei stehen verschiedene Farben, Formen, unterschiedliche Stempel, Animationen und Hintergründe zur Verfügung. Die selbst gemalten Bilder können auch gespeichert werden.

2. Kunstkurs

Im Menü Kunstkurs können Sie je nach Wunsch eine der 7 verschiedenen Zeichenstunden auswählen. Wählen Sie den gewünschten Kunstkurs mit dem magischen Stift oder den Pfeil-Tasten aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK-Taste**.

Hinweis: Nähere Beschreibungen zu den Zeichenstunden finden Sie in der Bedienungsanleitung unter dem Punkt "Lernspiele- Kunstkurs".

3. Kreativitätsspiele

Im Menü Kreativitätsspiele können Sie frei wählen, welches der beiden Spiele Sie erleben möchten. Dabei steht jedes Spiel für ein bestimmtes Lernziel.

Hinweis: Nähere Beschreibung zu den Kreativitätsspielen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter dem Punkt "Kreativitätsspiele".

4. Zeichenübungen

Im Menü Zeichenübungen stehen zwei verschiedene Übungen zur Verfügung, um die Kreativität zu fördern.

Hinweis: Nähere Beschreibungen zu den Zeichenübungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter dem Punkt "Zeichenübungen"

5. Einstellungen

Bewegen Sie den **magischen Stift** oder die **Pfeil-Tasten**, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Drücken Sie die **OK-Taste**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

Leben: Unendlich/Normal

Wählen Sie im Menü Leben "Unendlich", as stehen Ihnen unendlich viele Leben zur Verfügung. Wählen Sie im Menü Leben "Normal" , so stehen Ihnen eine begrenzte Anzahl an Leben zur Verfügung. Sind diese Leben aufgebraucht, ist das Spiel vorbei.

Musik: Ein/Aus

Wählen Sie Musik "Ein" (), so ist die Hintergrundmusik aktiviert. Wählen Sie Musik "Aus" (), so ist die Hintergrundmusik deaktiviert.

Schwierigkeitsstufen: Leicht/Schwer

Um die Schwierigkeitsstufen zu ändern, bewegen Sie den magischen Stift oder die Pfeiltasten nach links für die Schwierigkeitsstufe "Leicht" oder nach rechts für "Schwer" . Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der OK-Taste.

Spieleinstellungen

Sie können direkt in den Menüs Kunstkurs, Kreativitätsspiele und Zeichenübungen die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Spielstart

- Für den Modus "Freies Zeichnen" wählen Sie bitte das Feld "Freies Zeichnen" aus.
- Für den Modus "Kunstkurs" wählen Sie bitte das Feld "Kunstkurs" aus.
- Für den Modus "Kreativitätsspiele" wählen Sie bitte das Feld "Kreativitätsspiele" aus.
- Für den Modus "Zeichenübungen" wählen Sie bitte das Feld "Zeichenübungen" aus.

SPIELE

Lerninhalte

Freies Zeichnen: Förderung der Kreativität und Fantasie

Kunstkurs:

Zeichenstunde 1 Linien zeichnen verschiedene Linien zeichnen
Zeichenstunde 2 Formen zeichnen verschiedene Formen zeichnen
Zeichenstunde 3 Formen und mehr Formen zusammenstellen zu einem Gegenstand

Zeichenstunde 4 Füllfarbe Farben

Zeichenstunde 5 Farben mischen Grund- und Mischfarben

Zeichenstunde 6 Gegenstände verschiedene Gegenstände zeichnen zeichnen lernen

Zeichenstunde 7 Animation Zeichentrickfilme zusammenstellen und Reihenfolgen bilden

Kreativitätsspiele

Spiel 1 Regenbogen Jagd Farben, Problemlösung

Spiel 2 Spielzeugmacher Zuordnung von Gegenständen und

Farben

Zeichenübungen

Übung 1 Animationsgestalter Zeichnen, Filmsequenzen zusammenstellen. Kreativität

Übung 2 Färben

Zusammenstellung von Farben,
Kreativität

Menü "Freies Zeichnen":

Grundlegende Bedienung des magischen Stifts/Pfeiltaste

+

OK-Taste

Stift nach oben bewegen
Stift nach unten bewegen
Stift nach links bewegen
Stift nach rechts bewegen
Stift auf das Zeichenfeld drücken

Cursor bewegt sich nach rechts
Cursor bewegt sich nach oben
Cursor bewegt sich nach unten
Bestätigung der Auswahl/ Benutzung
der gegenwärtig aktuellen Funktion
Cursor bewegt sich nach oben
Cursor bewegt sich nach unten
Cursor bewegt sich nach links
Cursor bewegt sich nach rechts
Bestätigung der Auswahl/Benutzung
der gegenwärtig aktuellen Funktion

Cursor bewegt sich nach links



Erklärung der Funktions-Symbole:

Cursor Der Cursor ist auf dem Bildschirm sichtbar, wenn

z. B. gezeichnet wird.

Farben Aus dieser Farbpalette können die gewünschten Farben

ausgewählt werden.

Löschen Durch Drücken dieses Symbols kann das gegenwärtige

Bild gelöscht werden.

Zurück Durch Drücken dieses Symbols kann das zuletzt

Gemalte rückgängig gemacht werden.

Stift Benutzen Sie den Bleistift, um Linien zu zeichnen.

Dabei ist die eingestellte Farbe automatisch schwarz. Um eine andere Bleistiftstärke auszuwählen, drücken Sie auf das Stift-Symbol und wählen Sie zwischen

den angezeigten Stiften den gewünschten aus.

Radiergummi Benutzen Sie den Radiergummi, um Linien o. ä. zu löschen. Um die Stärke des Radiergummis zu

verändern, drücken Sie auf das Radiergummi-Symbol und wählen Sie zwischen den nun angezeigten die

gewünschte Stärke aus.

Farbfüllung Wählen Sie dieses Symbol, um Gegenstände, Formen

oder den Hintergrund mit Farbe zu füllen.

Linien und Formen Drücken Sie auf dieses Symbol, um aus unterschiedlichen

Linien und Formen auszuwählen. Wenn Sie eine ausgewählt haben, drücken Sie auf das Zeichenfeld und ziehen Sie die Linie oder Form in die von Ihnen gewünschte Größe. Die Linienstärke ist abhängig von

den zuvor getroffenen Einstellungen.

Stempel

Kopieren

Ausschneiden

do

Malwerkzeug für Fortgeschrittene

Animation

Bewege die Animation

Löschen

der Animation

Füllung

豐 Rand 100

Hintergrund

Meine Bilder

Öffnen

B2

Speichern Ę.,

Diashow

8. Ende

Drücken Sie auf dieses Symbol, um zwischen verschiedenen Stempeln auszuwählen.

Drücken Sie auf dieses Symbol, um einen Teil von Ihrem Bild zu kopieren und an einer anderen Stelle des Bildes einzufügen.

Drücken Sie auf dieses Symbol, um einen Teil von Ihrem Bild auszuschneiden und an einer anderen Stelle des Bildes einzufügen.

Drücken Sie auf dieses Symbol, um zwischen folgenden Funktionen zu wählen:

Drücken Sie auf dieses Symbol, um eine Animation auszuwählen und in ein Bild einzufügen.

Drücken Sie auf dieses Symbol, um Ihre ausgewählte Animation an einen anderen Platz auf dem Bild zu verschieben

Drücken Sie auf dieses Symbol, um eine Animation zu löschen

Drücken Sie auf dieses Symbol, um zwischen verschiedenen Füllungen zu wählen.

Drücken Sie auf dieses Symbol, um zwischen verschiedenen Rändern zu wählen

Drücken Sie auf dieses Symbol, um zwischen verschiedenen Hintergründen zu wählen.

Drücken Sie auf dieses Symbol, um zwischen folgenden Funktionen zu wählen.

Wählen Sie dieses Symbol, um ein vorhandenes Bild zu öffnen

Wählen Sie dieses Symbol, um ein gezeichnetes Bild zu speichern.

Wählen Sie dieses Symbol, um mit einer Dia-Show von Ihren Bildern zu starten

Drücken Sie auf dieses Symbol, um das Menü "Freies Zeichnen" zu beenden.

Kunstkurs

Ok

Grundlegende Bedienung des magischen Stifts/Pfeiltasten

+	Cursor bewegt sich nach links
→	Cursor bewegt sich nach rechts
	Cursor bewegt sich nach oben
. ¥	Cursor bewegt sich nach unten
K-Taste	Bestätigung der Auswahl/ Benutzu

der gegenwärtig aktuellen Funktion
Stift nach oben bewegen Cursor bewegt sich nach oben
Stift nach unten bewegen Cursor bewegt sich nach unten
Stift nach links bewegen Cursor bewegt sich nach links
Stift nach rechts bewegen Cursor bewegt sich nach rechts
Stift auf das Zeichenfeld drücken Bestätigung der Auswahl/Benutzung der gegewärtig aktuellen Funktion

Stift auf das Feld "Ende" drücken Beendet die jeweilige Zeichenstunde

Zeichenstunde 1 - Linien zeichnen



Spielverlauf:

Lerne Schritt für Schritt, wie verschiedene Linien gezeichnet werden. Halte den magischen Stift nach unten und beginne die vorgegebene Linie ab dem Startpunkt zu zeichnen
und folge der grauen Linie.

Lerninhalte: Verschiedene Linien zeichnen

Leicht: Es werden einfache Linien gezeichnet, wie z. B. horizontale, vertikale, schräge Linien sowie Kurven

Schwer: Es werden schwierigere Linien gezeichnet, wie z. B. wellenförmige, spiralförmige, bogenförmige und Zickzack-Linien

Zeichenstunde 2 - Formen zeichnen



Spielverlauf:

Lerne Schritt für Schritt, wie verschiedene Formen gezeichnet werden. Halte den magischen Stift nach unten und beginne die vorgegebene Form, ab dem Startpunkt, zu zeichnen und folge der grauen Linie.

Lerninhalte: Verschiedene Formen zeichnen

Leicht: Es werden einfache Formen gezeichnet, wie z. B. Quadrat,

Rechteck und Kreis

Schwer: Es werden schwierigere Formen gezeichnet, wie z. B.

Dreieck, Halbkreis, Trapez oder ein Oval

Zeichenstunde 3 - Formen und mehr



Spielverlauf:

Hier kann man lernen wie verschiedene geometrische Formen zu einem Gegenstand zusammen gesetzt werden können. Auf der rechten Seite des Bildschirmes sieht man die einzelnen Formen. Diese sollen auf die grauschattierten Felder gezogen werden. Benutze den magischen Stift oder die Pfeiltasten, um eine Form auszuwählen und drücke auf die OK-Taste, um sie hoch zu heben. Dann wähle mit dem magischen Stift oder den Pfeiltasten die grau-schattierte Fläche aus, wo die Form abgelegt werden soll und drücke zur Bestätigung die OK-Taste oder mit dem magischen Stift auf diese Fläche.

Lerninhalte: Formen zusammenstellen zu einem Gegenstand

Leicht: Baue Gegenstände mit weniger Formen
Schwer: Baue Gegenstände mit mehr Formen

Zeichenstunde 4 - Füllfarbe



Spielverlauf:

Fülle die jeweils gesuchte Farbe in die gekennzeichneten Felder. Bewege den magischen Stift oder die Pfeiltasten zu der passenden Farbe und drücke zur Auswahl mit dem magischen Stift darauf oder drücke auf die **OK-Taste**. Drücke dann den **magischen Stift** auf das Feld mit der Farbe/ Zahl, um die Farbe in das Feld zu füllen.

Lerninhalte: Farben

Leicht: Es sind Farbpunkte in den Feldern vorgegeben und die Felder

sollen mit der gleichen Farbe gefüllt werden.

Schwer: Es sind Zahlen in den Feldern vorgegeben. Die Felder mit den gleichen Zahlen müssen mit der gleichen Farbe

ausgefüllt werden.

Zeichenstunde 5 - Farben mischen



Spielverlauf:

Mische zwei Farben und sehe welche Farbe dabei herauskommt. Drücke den magischen Stift auf zwei Farben am oberen Bildschirmrand, um diese auszuwählen. Die Farben werden gemischt. Das Ergebnis ist dann auf der linken Seite des Bildschirms zu sehen.

Lerninhalte: Grund- und Mischfarben

Leicht: Vier Farben stehen zur Auswahl

Schwer: Sieben Farben stehen zur Auswahl

Zeichenstunde 6 - Gegenstände zeichnen



Spielverlauf:

Lerne Schritt für Schritt wie Gegenstände gezeichnet werden. Halte den magischen Stift nach unten und beginne die vorgegebene Linie zu zeichnen, ab dem Startpunkt und folge der grauen Linie.

Lerninhalte: Verschiedene Gegenstände zeichnen

Leicht: Es werden in wenigen Schritten einfache Gegenstände gezeichnet

Schwer: Es werden in mehreren Schritten schwierigere Gegenstände gezeichnet

Zeichenstunde 7 - Animation



Spielverlauf:

Bilde eine Reihenfolge der einzelnen Rahmen, um daraus einen Zeichentrickfilm zu gestalten. Benutze den **magischen Stift** oder die Pfeiltasten, um den ersten Rahmen auszuwählen und drücke zur

Bestätigung mit dem **magischen Stift** auf den Rahmen oder die **OK-Taste**. Wähle dann den zweiten Rahmen aus usw. bis alle Rahmen ausgewählt worden sind. Viel Spaß beim Anschauen!

Lerninhalte: Reihenfolgen bilden, Zeichentrickfilm zusammen stellen

Leicht: Es sollen vier Rahmen in eine Reihenfolge gebracht werden

Schwer: Es sollen sechs Rahmen in eine Reihenfolge gebracht werden

Kreativitätsspiele

Spiel 1 - Regenbogen Jagd

Grundlegende Bedienung des magischen Stifts/Pfeiltasten

OK-Taste

Stift nach oben bewegen Stift nach unten bewegen Stift nach links bewegen Stift nach rechts bewegen Stift auf das Zeichenfeld drücken Figur bewegt sich nach links
Figur bewegt sich nach rechts
Figur bewegt sich nach oben
Figur bewegt sich nach unten
Bestätigung der Auswahl/ Ben

Bestätigung der Auswahl/ Benutzung der gegenwärtig aktuellen Funktion

Figur bewegt sich nach oben
Figur bewegt sich nach unten
Figur bewegt sich nach links
Figur bewegt sich nach rechts
Bestätigung der Auswahl/Benutzung der
gegewärtig aktuellen Funktion

Stift auf das Feld "Ende" drücken Beendet das jeweilige Kreativitätsspiel



Spielfigur mit dieser Figur wird gespielt

 Leben
 Hier wird angezeigt, wie viele Leben die Spielfigur noch hat

 Eingesammelte
 Hier wird angezeigt, welche Farben für den Regenbogen

 Farben
 schon eingesammelt worden sind

Bewegliche Hindernisse Diesen Hindernissen sollte die Figur ausweichen

Zeitmesser Hier wird die verbleibende Zeit angezeigt

Regenbogen Farben Diese Farben des Regenbogens sollen eingesammelt werden

Falsche Farbe Wenn eine falsche Farbe eingesammelt wird,

werden Punkte abgezogen

Bonus-Symbol Durch Einsammeln dieses Symbols bekommt

man Extra-Punkte

Leben Es können zusätzliche Leben eingesammelt werden

Schneller Durch Einsammeln dieses Symbols kann schneller

geflogen werden

Langsamer Durch Einsammeln dieses Symbols kann langsamer

geflogen werden

Spielverlauf:

Es sollen alle sieben Regenbogenfarben in dem Labyrinth eingesammelt werden. Pass auf die Hindernisse entlang des Weges auf und berühre nicht die Seiten des Labyrinths. Bewege den **magischen Stift** über das Zeichenfeld, um die Spielfigur zu bewegen.

Lerninhalte: Farben, Problemlösung

Leicht: Es sollen sieben Farben eingesammelt werden

Schwer: Es sollen sieben Farben eingesammelt werden. Dabei steht auch die Farbe "Grau" zur Verfügung, welche zu Punktabzug führt

Spiel 2 – Spielzeugmacher

Grundlegende Bedienung des magischen Stifts/Pfeiltasten

Figur bewegt sich nach links
Figur bewegt sich nach rechts
Figur bewegt sich nach oben
Figur bewegt sich nach unten
OK-Taste
Aufsammeln der passenden
Spielzeugteile/Ablegen der

Spielzeugteile am Spielzeug
Stift nach unten bewegen
Cursor bewegt sich nach unten

Stift nach links bewegen Cursor bewegt sich nach links
Stift nach rechts bewegen Cursor bewegt sich nach rechts

Stift auf das Zeichenfeld drücken Aufsammeln der passenden

Spielzeugteile/Ablegen der Spielzeugteile am Spielzeug

Stift auf das Feld "Ende" drücken Beendet das jeweilige Kreativitätsspiel



Cursor Der Cursor zeigt an, wo man sich auf dem Zeichenfeld

befindet.

Spielzeugteile zum

Aufsammeln Hier sind passende Einzelteile zum Aufsammeln und

Anbringen an die jeweiligen Spielzeugkörper

Spielzeuge An diese Spielzeugkörper sollen die passenden Einzelteile

angebracht werden

Mülleimer Nicht passende Teile können in den Mülleimer geworfen

werden

Punkte Hier wird der aktuelle Punktestand angezeigt

Spielverlauf:

Hier wird Spielzeug gebaut! Hilf mit und füge die passenden Teile an den jeweiligen Spielzeugkörper an. Wähle zuerst ein Spielzeugteil aus, indem du mit dem magischen Stift auf eines der Teile drückst und füge dann das Spielzeugteil, an, indem du mit dem magischen Stift auf den Spielzeugkörper drückst. Je mehr Spielzeuge gebaut werden, umso mehr Punkte gibt es!

Lerninhalte: Zuordnung von Gegenständen und Farben

Leicht: Jedes Spielzeug hat ein passendes Spielzeugteil.

Schwer: Jedes Spielzeug hat drei passende Spielzeugteile.

Zeichenübungen

Grundlegende Bedienung des magischen Stifts /Pfeiltasten

Cursor bewegt sich nach links
Cursor bewegt sich nach rechts
Cursor bewegt sich nach oben
Cursor bewegt sich nach unten
OK-Taste
Aufsammeln der passenden
Spielzaugteile (Ablagen der

Stift nach oben bewegen
Stift nach unten bewegen
Stift nach links bewegen
Stift nach rechts bewegen
Stift auf das Zeichenfeld drücken

Stift auf das Feld "Ende" drücken

Aufsammeln der passenden Spielzeugteile/Ablegen der Spielzeugteile am Spielzeug Cursor bewegt sich nach oben Cursor bewegt sich nach unten Cursor bewegt sich nach links

Cursor bewegt sich nach rechts

Bestätigung der Auswahl/Benutzung der gegewärtig aktuellen Funktion

Beendet das jeweilige Kreativitätsspiel

Übung 1 – Animationsgestalter



Farben

Aus dieser Farbpalette kann die gewünschte Farbe ausgewählt werden

Löschen

Durch Drücken diesen Symbols kann etwas gelöscht werden

Zurück

Durch Drücken diesen Symbols kann das zuletzt Gemalte rückgängig gemacht werden Stift
Drücken Sie auf dieses Symbols, um Linien zu zeichnen. Dabei ist die eingestellte Farbe automatisch schwarz. Um eine andere Bleistiftstärke auszuwählen, drücken Sie auf das Stift-Symbol und wählen Sie zwischen den angezeigten Stiften aus.

Radiergummi

Benutzen Sie den Radiergummi, um Linien o.ä.

zu löschen. Um die Stärke des Radiergummis zu
verändern, drücken Sie auf das RadiergummiSymbol und wählen Sie aus den nun angezeigten

die gewünschte Stärke zwischen.

Farbfüllung
Wählen Sie dieses Symbol, um Gegenstände,
Formen oder den Hintergrund mit Farbe zu
füllen

Linien und Formen

Drücken Sie auf dieses Symbol, um zwischen unterschiedlichen Linien und Formen auszuwählen.

Wenn Sie eines ausgewählt haben, drücken Sie auf das Zeichenfeld und ziehen Sie die Linie oder Form in die von Ihnen gewünschte Größe.

Die Linienstärke ist abhängig von den zuvor

getroffenen Einstellungen.

Stempel Drücken Sie auf dieses Symbol, um zwischen verschiedenen Stempeln auszuwählen
Spielen Wählen Sie dieses Symbol, um die Animation

Wählen Sie dieses Symbol, um die Animation abzuspielen.

Wählen Sie dieses Symbol, um die Animation

anzuhalten.

Vorlagen Wählen Sie eine Vorlage aus, um sie der Animation

hinzu zu fügen.

Rahmen Nummer Wählen Sie einen Rahmen aus, um mit der

Animation zu beginnen.

Drücken Sie auf dieses Symbol, um die Übung beenden.

Bestätigung der Auswahl/Benutzung der gegenwärtigen aktuellen Funktion.

Spielverlauf:

OK-Taste

Stopp

Ende

Hier kann ein eigener Zeichentrickfilm gestaltet werden! Zuerst soll ein Rahmen ausgewählt werden, indem mit dem magischen Stift auf einen

Rahmen gedrückt wird. Nun kann der Rahmen gestaltet werden, mit Hilfe der Funktions-Symbole am unteren Bildschirmrand oder durch Anklicken einer Vorlage am rechten Bildschirmrand. Wenn alle Rahmen gestalten worden sind, einfach auf die Spielen-Taste drücken und schon kann der eigene Film bestaunt werden. Zum Anhalten des Films auf die Stopp-Taste drücken.

Lerninhalte: Zeichnen, Filmsequenzen zusammenstellen, Kreativität

Leicht: Es sollen vier Rahmen gestaltet werden

Schwer: Es sollen sechs Rahmen gestaltet werden

Übung 2 - Färben



Farben Aus dieser Farbpalette kann die gewünschte

Farbe ausgewählt werden

Löschen Mit diesem Symbol kann etwas gelöscht

werden

Zurück Mit diesem Symbol kann das zuletzt gemalte

rückgängig gemacht werden

Bilder zur Auswahl Es stehen sechs Bilder zum Ausmalen zur

Auswahl

Ende Drücke auf dieses Symbol, um die Übung

beenden.

Spielverlauf:

Wähle ein Bild aus und fülle die angezeigten Flächen mit Farbe aus. Drücke mit dem magischen Stift auf eine Farbe, um sie auszuwählen und drücke dann den Stift auf die Fläche, auf welche Fläche die Farbe soll.

Lerninhalte: Zusammenstellung von Farben, Kreativität

Leicht: Gleiche Flächen werden automatisch mit der gleichen Farbe ausgefüllt

Schwer: Jede Fläche muss mit Farbe gefüllt werden

PFLEGEHINWEISE

- Lassen Sie das Lernspielzeug bitte niemals l\u00e4nger in der prallen Sonne oder in der N\u00e4he einer Hitzequelle stehen.
- 2. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Lernspielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
- 3. Lassen Sie das Lernspielzeug bitte nicht herunterfallen.
- 4. Halten Sie das Lernspielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen. Reinigen Sie das Lernspielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
- 5. Bitte öffnen Sie das Lernspielzeug niemals selbst. Reparaturen dürfen nur vom Fachpersonal durchgeführt werden.

EMPFEHLUNG

Wir von VTech® empfehlen den Eltern, die Kinder gerade in der Einführungsphase nicht mit dem der V.Smile™ Lernkonsole alleine spielen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass eine längere Konzentration und der kurze Abstand zum Bildschirm zu Übermüdung führen kann.

Wir empfehlen daher eine Pause von jeweils 15 Minuten nach jeder Stunde, die Ihr Kind gespielt hat.

FEHLERBEHEBUNG UND PROBLEMLÖSUNG

	Feniermeldung	Ursache	Losung
	Das Licht der Ein-Taste leuchtet nicht, nachdem die Ein-Taste gedrückt wurde.	- Fehlende Stromverbindung	- Abhängig von der Art der Stromversorgung überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind oder ob das Netzteil ordnungsgemäß mit der V.Smile™ Lernkonsole verbunden ist
		- Das Programm muss neu gestartet werden	Unterbrechen Sie für kurze Zeit jegliche Stromzufuhr zum Gerät (Entfernen von Batterien oder Netzteil).
			- Entfernen Sie die Lernspielkassette und fügen Sie diese nach kurzer Zeit wieder ein
	Das Licht der Ein-Tast e leuchtet, aber der Bildschirm zeigt kein Licht.	- Fehlerhafte Verbindung zum Fernsehgerät	- Prüfen Sie, ob der gelbe Video-Stecker (Cinch-Stecker) des Gerätes mit der Video-Buchse Ihres Fernsehgerätes (gewöhnlich auch gelb gekennzeichnet) fest verbunden ist. Bei der Benutzung des SCART-Anschlusses prüfen Sie auch, ob der SCART-Adapter fest in der SCART-Buchse Ihres Fernsehgerätes eingesteckt ist.

	- Der Fernsehkanal ist falsch ausgewählt	- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät auch auf den richtigen Video-bzw. AV-Kanal eingestellt ist. Einige Fernsehgeräte besitzen mehrere Videoeingänge - stellen Sie sicher, dass Sie auch den Video-bzw. AV-Kanal benutzen der eingesteckt ist. Über die richtige Einstellung des AV-Kanals informieren Sie sich ggf. in der Bedienungsanleitung Ihres Fernseh- bzw. Videogerätes
Das Licht der Ein-Taste leuchtet. Der Bildschirm zeigt kein bzw. ein fehlerhaftes Bild. Die Aus-Taste	- Das Programm muss neu gestartet werden	Unterbrechen Sie für kurze Zeit jegliche Stromzufuhr zum Gerät (Entfernen von Batterien bzw. Netzteil) Entfernen Sie die Lernspielkassette und fügen
funktioniert nicht. Das Licht der Femseh- Kontrollleuchte leuchtet. Der Bildschirm am Femseher zeigt kein Bild an. Das Bild auf dem Fernsehgerät ist in Schwarz/ Weiß.	- Das TV- Verbindungskabel ist am Fernsehgerät nicht korrekt angeschlossen	Sie diese nach kurzer Zeit wieder ein - Prüfen Sie, ob der gelbe Video-Stecker (Cinch-Stecker) des TV-Verbindungskabels mit der Video-Buchse Ihres Fernsehgeräts (gewöhnlich auch gelb gekennzeichnet) fest verbunden ist.
	Ihr Fernsehgerät unterstützt nicht den TV-Standart NTSC für den Video- bzw. AV-Kanal	 Prüfen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes, ob IhrFernsehgerät den TV-Standard NTSC unterstützt. Prüfen Sie auch, ob und wie der TV-Standard an Ihrem Fernsehgerät eingestellt werden kann.
	- Video-Verbindung zum Fernsehgerät ist fehlerhaft	 Prüfen Sie, ob der gelbe Video-Stecker (Cinch- Stecker) des Geräts mit der Video-Buchse Ihres Fernsehgeräts (gewöhnlich auch gelb gekennzeichnet) fest verbunden ist. Bei der Benutzung des SCART-Anschlusses prüfen Sie auch, ob der SCART-Adapter fest in der SCART- Buchse Ihres Fernsehgeräts eingesteckt ist
Auf dem Fernsehgerät erscheint ein Bild, aber kein Ton.	 Die Stumm-Schaltung Ihres Fernsehgeräts ist aktiv. 	 Prüfen Sie ob die Stumm-Schaltung Ihres Fernsehgeräts aktiv ist. Ggf. deaktivieren Sie diese Fernseh-Funktion.
	- Audio-Verbindung zum Fernsehgerät ist fehlerhaft.	 Prüfen Sie, ob der rote und weiße Audio-Stecker (Cinch-Stecker) des Gerätes mit den Audio- Buchsen Ihres Fernsehgerätes (gewöhnlich auch rot und weiß gekennzeichnet) fest verbunden ist. Bei der Benutzung des SCART- Anschlusses prüfen Sie, ob der SCART-Adapter fest in der SCART-Buchse Ihres Fernsehgerätes eingesteckt ist.
Das V.Smile™ Magische Malboard funktioniert	- Fehlerhafte Verbindung zur V.Smile™ Lernkonsole	- Vergewissern Sie sich, ob das Kabel des V.Smile™ Magic Malboards in die Joystick Buchse des Spieler1 der V.Smile™ Lernkonsole eingesteckt ist
nicht.	- Das V.Smile™ Magic Malboard wurde nach Spielstart nochmals eingesteckt in die Joystick Buchse	- Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein

ENERGIEVERSORGUNG

BATTERIEN: 4 x 1,5V Mignon-Batterien (AA/LR6)

NETZTEIL: DC 9V ___ 300mA + - 0--

VERWENDEN SIE BITTE KEINE WIEDERAUFLADBAREN BATTERIEN!

Bitte halten Sie sich unbedingt an unsere Angaben zur Energieversorgung.

HINWEIS

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,12 € /Min.)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- · Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer
- · Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres VTech® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt:	
Produktname:	
Absender:	
Name:	
Straße:	
PLZ:	Ort:
Telefon:	
Kaufdatum	Stampal das Händlars

Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeugs von VTech®, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum.
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,12€/Min.)